

烽火狼游戏鼠标操作说明手册

◆ 软件版本：烽火狼游戏鼠 驱动 v1.0



双击 **烽火狼游戏鼠 驱动 v1.0** 图标，打开烽火狼游戏鼠驱动软件。

注：
• 该版本软件宏定义，请使用 USB 键盘进行录制。

◆ 软件功能介绍：

- ※ 支援游戏鼠 **五种模式**设定 & 模式切换
- ※ 支援游戏鼠 **鼠标按键**设定
- ※ 支援游戏鼠 **鼠标高级**设定
- ※ 支援游戏鼠 **宏定义**设定
- ※ 支援游戏鼠 **呼吸灯**设定

◆ 软件操作说明：

1. 打开软件后，软件界面显示如下：



烽火狼游戏鼠驱动界面

软件支援用户自定义功能：

- 1). 自定义背景图片：支援背景图片的修改，背景图片只支持 “.bmp” 格式；
 图片包存在同目录下的 “skins” 文件夹里。
- 2). 自定义界面语言：支援 “简体中文”，“英文” 两种语系；
 语言包存在同目录下的 “language” 文件夹里。

烽火狼游戏鼠标操作说明手册

2. 游戏鼠识别过程介绍：

PC 机连接游戏鼠后，如果 PC 机正常识别到游戏鼠，软件界面显示如下：



游戏鼠识别前界面




游戏鼠识别后界面

烽火狼游戏鼠标操作说明手册

当软件识别到游戏鼠后，软件界面发生以下变化：

- 1). Full Speed Gaming Mouse Driver 软件的操作选项，由灰色转为亮色。
- 2). 如果软件无法识别到游戏鼠，请在 PC 机的“设备管理器”，查看是否有“HID-compliant Mouse”字样，显示界面如下：



- 3). 如果没有“HID-compliant Mouse”字样，请检查游戏鼠硬件。

3. 游戏鼠五种模式设定&切换介绍：



游戏鼠五种模式

软件支援五种模式设定

- 1). 选中模式后，软件分别显示五种模式的参数，界面显示如下：

设置模式 1 设置模式 2 设置模式 3 设置模式 4 设置模式 5

- 2). 当前模式参数修改好后，请点击“保存配置”按钮，来保存当前模式的参数配置；否则无法保存&设定当前模式的参数。软件界面显示如下：



保存配置按钮

4. 游戏鼠按键参数设定介绍：



鼠标按键设定界面

烽火狼游戏鼠标操作说明手册

游戏鼠按键参数详细介绍如下：

1). 左键点击软件界面上 1-12 按钮，对 Key1-Key12 进行自定义功能选择。

2). 软件支援的自定义按键有以下：

鼠标按键：左键，中键，右键，后退，前进，左摆，右摆

游戏配置：左键双击，左键三连发，左键四连发，左键五连发，宏定义

办公命令：复制，粘贴，剪切，全选，查找，新建，打印，保存，邮件

多媒体命令：播放器，播放/暂停，停止，音量-，音量+，上一曲，下一曲，静音

上网命令：WWW Home，WWW Search，WWW Back，WWW Forward，WWW Stop，
WWW Refresh，WWW Favorites

Windows8 命令：搜索，共享，设备，设置，程式窗返回，程式窗清单浏览，分割页面，
应用程序功能表

操作系统命令：切换窗口，关闭窗口，资源管理器，运行，显示桌面，锁定计算机，开始菜单键

其它命令：DPI+，DPI-，DPI，呼吸灯开关

模式切换：

按键关：

3). 定义好按键参数后，点击“保存配置”来保存数据。

5. 游戏鼠高级参数设定介绍：



鼠标高级设定界面

游戏鼠高级参数包括：**PC 机鼠标属性 & 报告率 & DPI**。

1). 软件支援游戏鼠在 PC 机上鼠标属性的修改，该功能和“控制面板—>鼠标—>属性”里参数修改的效果一样，软件支援以下三个属性的修改：

①. **鼠标指针速度**：

烽火狼游戏鼠标操作说明手册

② 鼠标滚轮速度：

③ 鼠标双击速度：

2). 支援游戏鼠四档“报告率”参数设定：

报告率：125Hz , 250Hz , 500Hz , 1000Hz

3). 支援游戏鼠四档“DPI”参数设定：

DPI : Level1 , Level2 , Level3 , Level4

6. 游戏鼠宏定义参数设定介绍：



宏定义设定界面

游戏鼠宏定义：即用户通过 USB 键盘自行采集到多种按键组合方式，也可以是单个按键。

1). 软件最多支援 10 个宏定义的设定。

2). 软件每个宏定义最多支持 10 个按键（单独按键 or 组合按键）的设定。

3). 软件宏定义界面详细按键功能介绍：

新建：在“当前宏名称”栏目里输入宏名字，点击“新建”按钮后，新建一个以“当前宏名称”为名字的宏，并显示在“宏目录”里。

删除：在“宏目录”栏目中，选中一个宏，击“删除”按钮后，删除该宏。

录制：点击“录制”按钮后，用户就可以从 USB 键盘上采集宏内容；同时在“当前宏配置”栏目里，显示用户所采集到的按键 & 时间。

停止：点击“停止”按钮后，停止宏的录制。

延时：在“当前宏配置”选中一条记录，点击“延时”按钮后，每次增加 50ms 的时间。

保存：录制完宏后，点击“保存”按钮后，保存所有的宏。

4). 在“鼠标按键”页面上，进行宏的选择。

烽火狼游戏鼠标操作说明手册

7. 游戏鼠呼吸灯参数设定介绍：



呼吸灯设定界面

游戏鼠呼吸灯参数包括：**灯光亮度设置 & 呼吸频率设置 & 颜色设置。**

1). 支援游戏鼠四档“灯光亮度设置”参数设定：

灯光亮度设置：高，中，低，关

2). 支援游戏鼠四档“呼吸频率设置”参数设定：

呼吸频率设置：高，中，低，关

3). 支援游戏鼠八档“颜色设置”参数设定：

颜色设置：红，黄，绿，青，蓝，紫，白，自动

烽火狼游戏鼠标操作说明手册

系统设置界面：



关于界面


从“关于”界面可以获取游戏鼠当前固件版本号。

8. 游戏鼠应用功能介绍：

当配置好游戏鼠的参数后，点击“应用”按钮，把参数写入游戏鼠，当软件开始应用时，会弹出



界面以便给予提示，应用过程大约持续 7s 左右，当应用完成后，



界面自动消失。

9. 游戏鼠恢复出厂值功能介绍：

当用户需要把游戏鼠恢复到出厂的默认值时，点击“恢复出厂值”按钮后，软件会完成以下事项：

- 1). 恢复出厂时的软件参数设定，并刷新软件界面；
- 2). 恢复出厂时，游戏鼠的设定值，该过程和“游戏鼠应用功能介绍”一样。